CERSTE PROGRAMMEBENE

Hinweis :

- 1. Drücken Sie die Taste jeweils einmal, um die Anzeige weiterzuschalten.
- 3. Abhängig von der jeweiligen Progammierung können bestimmte Anzeigen nicht sichtbar gemacht oder verändert werden.



Um in die Programmebene #1 während des Betriebes zu geraten, drücken Sie die Taste 📄 5 Sekunden lang.

1.1. Wasserhärte in °dH z. B. : 25° dH	[25]
1.2. Wasserhärte nach der Verschneidung in °dH z. B. : 6° dH	[P6]
1.3. Kapazität des Systems in m ³ °dH z. B. : 30 m ³ °dH	[30]
1.4. Uhrzeit der Regeneration z. B. : 2:00 Uhr morgens	[02:00-]
Zyklusdauereinstellung :	
1.5. Reaktionszeit zur Solebildung z. B. : 30 Min.	[2 30.0]
1.6. Ansaugen & Langsamspülen z. B. : 50 Min.	[3 50.0]
1.7. Rückspülen z. B. : 8 Min.	[4 8.0]
1.8. Schnellspülen z. B. : 10 Min.	[5 10.0]
1.9. Nicht benutzt	[6 OFF]

Verlassen der Programmebene #1. Ventil kehrt zum Normalbetriebsstand zurück.

ZWEITE PROGRAMMEBENE

Hinweis :

- 1. Drücken Sie die Taste jeweils einmal, um die Anzeige weiterzuschalten.
- 3. Abhängig von der jeweiligen Progammierung können bestimmte Anzeigen nicht sichtbar gemacht oder verändert werden.



Um in die Programmebene #2 während des Betriebes zu geraten, drücken Sie die Taste 🂽 5 Sekunden lang.	
Drücken Sie die Taste 🧱 5 Sekunden lang. Sie sind jetzt in der Programmebene #2.	
2.1. Durchflußrate in I/mn nicht einstellbar	[Fr 0]
2.2. Anzahl der Tage seit letzter Regeneration nicht einstellbar	[d 0]
2.3. Verbrauchte Wassermenge zwischen den zwei letzten Regenerationen in Liter. nicht einstellbar	[E2800]
2.4. Kapazitätsreserve in Liter nicht einstellbar	[rc 450]
2.5. Wasserverbrauch vom Vortag in Liter nicht einstellbar	[Pd400]
2.6. Indikator des Chlorerzeugers z. B. : Keine Chlorerzeugung	[JOFF]
2.7. Zeitliche Zwangsregeneration z. B. : - Zwangsregeneration alle 7 Tage - Keine zeitliche Zwangsregeneration	[AOFF]
2.8. Mengenabhängige Zwangsregeneration in Liter z. B. : Funktion nicht benutzt	[b OFF]
2.9. Anzeigeformat z. B. : - Literformat z. B. : - Kubikmeterformat	[U 2] [U 4]
2.10. Ventiltyp - 6700	[o 2]
2.11. Regenerationsart - variabel Besalzen	[7 4]
2.12. Harzmenge z. B. : 15 Liter	[7r 15.0]
2.13. Besalzungsrate z. B. : 120 g Salz/Harzliter	[7d 120]
2.14. BLFC Größe Siehe die Etikette auf Injektorblock	[7bX.XX]
2.15. Wasserzählergröße - standard 3/4"	[F 1]
2.16. Einstellung der Position der Verschneidung z. B. : - keine Verschneidung - Verschneidung vor Wassermesser - Verschneidung nach Wassermesser	[81] [82] [83]
2.17. Einstellung vom Anlagenart - Einzel Anlage	[9 4]
2.18. Einstellungen schützen z. B. : - Schutz aufheben - Schutz aktivieren	[PI OFF] [PI ON]

CE Reproduktion verboten 01/02 - P/N 27228-VB

Verlassen der Programmebene #2.

Ventil kehrt zum Normalbetriebsstand zurück.